



사용 설명서 XPP-5420GXA



XPP-5420GXA는 사용이 승인되었습니다

Bayco Products, Inc. XPP-5420GXA
640 S. Sanden Blvd.
Wylie, TX 75098



Intertek



ID 4003544
INTRINSICALLY SAFE
SECURITE INTRINSEQUE



CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3 Ex ia op is I Ma
CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135C Ex ia op is IIC T3 Ga
CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T3 Ga Intertek ITS 13 ATEX 27837X
CLASS I ZONE 0 Ex ia IIC T3 Ga ITS21UKEX0264X
⊕ I M 1 Ex ia op is I Ma IECEx ITS 16.0067X
⊕ II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga -20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
1.5V/Cell AA Alkaline

Conforms to:
ANSI/UL STD 913, ANSI/UL
60079-0, ANSI/UL 60079-11
ANSI/ISA 60079-26

Certified to:
CAN/CSA STD C22.2 No 157
CAN/CSA STD C22.2 No 60079-0
CAN/CSA STD C22.2 No 60079-11
CSA STD C22.2 No 25

경고 - 본질안전

- 경고: 아래에 나열된 승인된 일회용 배터리만 사용하십시오.
- 경고: 본 제품에 충전식 AA 배터리를 사용하지 마십시오.
- 경고: 폭발위험 분위기에서 점화를 방지하려면, 폭발위험 환경에서 렌즈 베젤을 열지 마십시오. 이 작업은 폭발위험이 없는 것으로 알려진 지역에서만 수행해야 합니다.
- 경고: 배터리를 교환할 때 Duracell PC1500 또는 Energizer EN91 배터리만 사용하십시오.
- 경고: 폭발위험 분위기에서 점화를 방지하려면, AA 배터리는 폭발위험이 없는 것으로 알려진 장소에서만 교체해야 합니다.
- 경고: 폭발의 위험을 줄이려면 새 일회용 배터리를 이미 사용한 일회용 배터리와 함께 사용하거나 다른 제조사의 일회용 배터리와 함께 사용하지 마십시오.
- 경고: 부품을 대체하면 본질안전에 손상을 초래할 수 있습니다.

본질안전을 위한 특별 지침

- 개인의 안전을 위해, 본 제품이 사용되는 장소들 중 알려진 폭발위험이 있거나 잠재적 폭발위험이 있는 장소의 등급을 항상 확인하십시오.

배터리 설치

경고: XPP-5420GXA의 본질 안전 등급을 유지하기 위해, 본 제품에 함께 사용하도록 인증된 AA 배터리는 Duracell PC1500 또는 Energizer EN91 배터리뿐입니다.

- 본 제품에 다른 브랜드 또는 다른 모델의 AA 배터리를 사용하지 마십시오.
- 본 제품에 충전식 AA 배터리를 사용하지 마십시오.

경고: 폭발위험 분위기에서 점화를 방지하려면 폭발위험 환경에서 렌즈 베젤이나 반사경/배터리 캐리어를 분리하지 마십시오. 이 작업은 폭발위험이 없는 것으로 알려진 지역에서만 이루어져야 합니다.

- 렌즈 캡의 측면에 있는 잠금 나사를 푸십시오. 참고: 잠금 나사를 완전히 제거하지 마십시오. 잠금 나사를 제거할 필요가 없으며, 그렇게 하면 스프레드가 손상될 수 있습니다. 잠금 나사는 렌즈 베젤을 풀 수 있을 정도로 충분히 풀기만 하면 됩니다.
- 하우징에서 렌즈 베젤을 시계 반대 방향으로 돌려 푸십시오.
- 라이트를 뒤집은 다음 조심스럽게 흔들어 반사경/배터리 캐리어를 제거합니다. 반사경/배터리 캐리어를 손으로 받으십시오. 경고: 반사경 표면을 손가락으로 만지지 마십시오. 그렇게 하면 반사경 표면이 손상될 수 있습니다.
- 3개의 AA Duracell PC1500 또는 Energizer EN91 배터리 (세 개의 배터리가 모두 동일한 모델인지 확인하십시오)를 사용하여, 배터리 캐리어 내부의 표식에 주의하면서 캐리어에 배터리를 설치하여 올바른 배터리 단자 극성 배열을 맞춥니다.
- 캐리어의 스위치가 하우징의 스위치와 정렬되도록 반사경/배터리 캐리어를 정렬하십시오. 반사경/배터리 캐리어가 하우징에 완전히 끼워 질 때까지 플래시라이트 하우징에 조심스럽게 삽입하십시오. 경고: 반사경 표면을 손가락으로 만지지 않도록 주의하십시오. 그렇게 하면 반사경 표면이 손상될 수 있습니다.
- 렌즈 베젤은 하우징에서 시계 방향으로 돌려서 교체하십시오.
- 잠금 나사를 조이십시오. 주의: 잠금 나사를 과도하게 조이지 마십시오. 그렇게 하면 스프레드가 손상되고 라이트의 본질안전에 영향을 미칠 수 있습니다.

조작

XPP-5420BGXA에는 2가지 조명 모드가 있습니다.

순간 플래시라이트 모드

순간 작동을 사용하려면 본체 뒷쪽의 스위치를 살짝 누르십시오. 스위치를 놓으면 라이트가 꺼집니다.

지속(CONSTANT-ON) 플래시라이트 모드

딸깍 소리가 날 때까지 본체 상단의 스위치를 누른 다음 놓으면 지속 모드가 됩니다. 본체 상단 스위치를 다시 눌렀다가 놓으면 라이트가 꺼집니다.

보증

제한적 평생 보증

Bayco Products, Inc.는 원 구매자가 사용하는 본 제품의 기술 및 재료에 결함이 없음을 평생 보증합니다. 제한된 평생 보증에는 LED, 하우징 및 렌즈가 포함됩니다. 충전용 배터리, 충전기, 스위치, 전자 제품 및 부속 장치는 구매 증명서와 함께 2년간 보증됩니다. 사고, 오용, 남용, 잘못된 설치 및 변경에 의한 정상적인 마모와 고장은 제외됩니다.

결함이 있다고 판단되면 본 제품을 수리하거나 교체해드릴 것입니다. 이는 상품성 또는 특정 목적의 적합성에 대한 보증을 포함하는 명시적 또는 묵시적인 유일한 보증입니다.

보증의 전체 사본을 보려면 www.nightstick.com/nightstick-product-support/warranties 를 방문하십시오. 구매 증빙 영수증을 보관하십시오.

