

사용 설명서 XPP-5422GXA



XPP-5422GXA는 사용이 승인되었습니다

Bayco Products, Inc. XPP-5422GXA
640 S. Sanden Blvd.
Wylie, TX 75098



Intertek

CE 2575

UK CA 0359



21-AV4BO-0137X

ID 4003544
INTRINSICALLY SAFE
SECURITE INTRINSEQUE



CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3
CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135C
CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T3 Ga
CLASS I ZONE 0 Ex ia IIC T3 Ga
Ⓜ I M 1 Ex ia op is I Ma
Ⓜ II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga

Ex ia op is I Ma
Ex ia op is IIC T3 Ga
Intertek ITS 13 ATEX 27837X
ITS21UKEX0264X
IECEx ITS 16.0067X
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
1.5V/Cell AA Alkaline

Conforms to:
ANSI/UL STD 913, ANSI/UL
60079-0, ANSI/UL 60079-11
ANSI/ISA 60079-26

Certified to:
CAN/CSA STD C22.2 No 157
CAN/CSA STD C22.2 No 60079-0
CAN/CSA STD C22.2 No 60079-11
CSA STD C22.2 No 25

경고 - 본질안전

- 경고: 아래에 나열된 승인된 일회용 배터리만 사용하십시오.
- 경고: 본 제품에 충전식 AA 배터리를 사용하지 마십시오.
- 경고: 폭발위험 분위기에서 점화를 방지하려면, 폭발위험 환경에서 렌즈 베젤을 열지 마십시오. 이 작업은 폭발위험이 없는 것으로 알려진 지역에서만 수행해야 합니다.
- 경고: 배터리를 교환할 때 Duracell PC1500, Energizer EN91 또는 Energizer L91 배터리만 사용하십시오.
- 경고: 폭발위험 분위기에서 점화를 방지하려면, AA 배터리는 폭발위험이 없는 것으로 알려진 장소에서만 교체해야 합니다.
- 경고: 폭발의 위험을 줄이려면 새 일회용 배터리를 이미 사용한 일회용 배터리와 함께 사용하거나 다른 제조사의 일회용 배터리와 함께 사용하지 마십시오.
- 경고: 부품을 대체하면 본질안전에 손상을 초래할 수 있습니다.

본질안전을 위한 특별 지침

- 개인의 안전을 위해, 본 제품이 사용되는 장소들 중 알려진 폭발위험이 있거나 잠재적 폭발위험이 있는 장소의 등급을 항상 확인하십시오.

배터리 설치

경고: XPP-5422BA/GA의 본질 안전 등급을 유지하기 위해, 본 제품에 함께 사용하도록 인증된 AA 배터리는 Duracell PC1500, Energizer EN91 또는 Energizer L91 배터리뿐입니다.

- 본 제품에 다른 브랜드 또는 다른 모델의 AA 배터리를 사용하지 마십시오.
- 본 제품에 충전식 AA 배터리를 사용하지 마십시오.

경고: 폭발위험 분위기에서 발화를 방지하려면 폭발위험 환경에서 렌즈 베젤이나 반사경/배터리 캐리어를 분리하지 마십시오. 이 작업은 폭발위험이 없는 것으로 알려진 지역에서만 이루어져야 합니다.

- 렌즈 캡의 측면에 있는 잠금 나사를 푸십시오. 참고: 잠금 나사를 완전히 제거하지 마십시오. 잠금 나사를 제거할 필요가 없으며, 그렇게 하면 스프레드가 손상될 수 있습니다. 잠금 나사는 렌즈 베젤을 풀 수 있을 정도로 충분히 풀기만 하면 됩니다.
- 하우징에서 렌즈 베젤을 시계 반대 방향으로 돌려 푸십시오.
- 라이트를 뒤집은 다음 조심스럽게 흔들어 반사경/배터리 캐리어를 제거합니다. 반사경/배터리 캐리어를 손으로 받으십시오. 경고: 반사경 표면을 손가락으로 만지지 마십시오. 그렇게 하면 반사경 표면이 손상될 수 있습니다.
- 3개의 AA Duracell PC1500, Energizer EN91 또는 Energizer L91 배터리 (세 개의 배터리가 모두 동일한 모델인지 확인하십시오)를 사용하여, 배터리 캐리어 내부의 표시에 주의하면서 캐리어에 배터리를 설치하여 올바른 배터리 단자 극성 배열을 맞춥니다.
- 캐리어의 스위치가 하우징의 스위치와 정렬되도록 반사경/배터리 캐리어를 정렬하십시오. 반사경/배터리 캐리어가 하우징에 완전히 끼워 질 때까지 플래시라이트 하우징에 조심스럽게 삽입하십시오. 경고: 반사경 표면을 손가락으로 만지지 않도록 주의하십시오. 그렇게 하면 반사경 표면이 손상될 수 있습니다.
- 렌즈 베젤은 하우징에서 시계 방향으로 돌려서 교체하십시오.
- 잠금 나사를 조이십시오. 주의: 잠금 나사를 과도하게 조이지 마십시오. 그렇게 하면 스프레드가 손상되고 라이트의 본질안전에 영향을 미칠 수 있습니다.

조작

XPP-5422B/G는 4가지 개별 조명 모드를 가지고 있습니다.

순간 플래시라이트 모드

순간 작동을 사용하려면 본체 뒷쪽의 스위치를 살짝 누르십시오. 스위치를 놓으면 라이트가 꺼집니다.

지속(CONSTANT-ON) 플래시라이트 모드

딸깍 소리가 날 때까지 본체 상단의 스위치를 누른 다음 놓으면 지속 모드가 됩니다. 본체 상단 스위치를 다시 눌렀다가 놓으면 라이트가 꺼집니다.

투광(FLOODLIGHT) 모드

딸깍 소리가 날 때까지 본체 위쪽의 스위치를 누른 다음 놓으면 투광 모드가 됩니다. 본체 하단 스위치를 다시 눌렀다가 놓으면 라이트가 꺼집니다.

듀얼 라이트 모드

듀얼 라이트 모드로 플래시라이트와 투광라이트를 동시에 켤 수 있습니다. 딸깍 소리가 날 때까지 본체 상단의 스위치를 누른 다음 놓으면 플래시라이트가 지속 모드로 됩니다. 그런 다음 아래쪽 스위치를 눌렀다 놓으면 투광라이트가 활성화됩니다. 이제 플래시라이트와 투광라이트가 모두 작동합니다. 본체의 상단 및 하단 스위치를 모두 눌렀다가 놓으면 라이트가 꺼집니다.

보증

제한적 평생 보증

Bayco Products, Inc.는 원 구매자가 사용하는 본 제품의 기술 및 재료에 결함이 없음을 평생 보증합니다. 제한된 평생 보증에는 LED, 하우징 및 렌즈가 포함됩니다. 충전용 배터리, 충전기, 스위치, 전자 제품 및 부속 장치는 구매 증명서와 함께 2년간 보증됩니다. 사고, 오용, 남용, 잘못된 설치 및 번개로 인한 정상적인 마모와 고장은 제외됩니다.

결함이 있다고 판단되면 본 제품을 수리하거나 교체해드릴 것입니다. 이는 상품성 또는 특정 목적의 적합성에 대한 보증을 포함하는 명시적 또는 묵시적인 유일한 보증입니다.

보증의 전체 사본을 보려면 www.nightstick.com/nightstick-product-support/warranties 를 방문하십시오. 구매 증빙 영수증을 보관하십시오.

