



Instruction Manual LGC-550XL

US PATENT 9,713,217



WEAPON SAFETY

PLEASE BE SURE TO READ, UNDERSTAND AND FOLLOW THESE SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS WHEN HANDLING A FIREARM OR THE NIGHTSTICK LGC WHEN MOUNTED ON A FIREARM. FAILURE TO DO SO CAN BE DANGEROUS AND COULD RESULT IN SERIOUS INJURY, DAMAGE TO PROPERTY, OR DEATH.

Use of a firearm under any circumstance is inherently dangerous. SERIOUS INJURY OR EVEN DEATH may result without proper training in the safe handling of firearms. Proper training should be obtained from an accredited firearms safety program conducted by a qualified instructor.

Read, understand and follow all of the safety instructions that came with your firearm before attaching your new LGC.

- Always assume every firearm is loaded and treat that firearm as such.
- Never point a firearm at anything that you are not willing to destroy.
- Never service your firearm or your LGC when mounted on a firearm without first activating the weapon's safety (if applicable), removing the magazine, opening the action and physically and visually inspecting to make sure that no ammunition is installed in the firearm.

BEFORE ATTACHING, INSPECTING OR SERVICING THE LGC

- Engage the safety on the firearm (if applicable).
- Remove the magazine from the firearm (if applicable).
- Open the action and visually and physically inspect the chamber to be sure it is empty.
- Keep the barrel pointed in a safe direction at all times and never place your hand in front of the muzzle.

WARNING: IT IS IMPERATIVE THAT SAFETY MEASURES BE EMPLOYED AT ALL TIMES WHILE HANDLING A FIREARM.

GENERAL SAFETY WARNINGS

- NOT FOR USE ABOVE HAZARDOUS LOCATIONS
- DO NOT use in explosive atmospheres, near flammable liquids, or where explosion proof lamps are required.
- DO NOT use in the proximity of vehicles or equipment when there is a risk of flammable liquids coming into contact with the flashlight.
- DO NOT expose the batteries to water or salt water, or allow the batteries to get wet.
- DO NOT store the batteries with metallic objects that may cause a short circuit.
- Immediately discontinue use of the batteries if they emit an unusual smell, feel hot, change color, change shape or appear abnormal in any way.
- Keep out of the reach of children.

INSTALL THE BATTERY

SAFETY WARNING: ALWAYS REMOVE THE LIGHT FROM ANY FIREARM BEFORE CHANGING THE BATTERY.

- Unscrew and remove the bezel.
- Insert the included CR123A battery with the positive(+) end first.
- Replace the bezel and tighten until fully seated. You will feel a resistance as you tighten past the lockout detents. Continue tightening until the dot on the bezel aligns with the ON position.

SAFE MODE: To disable the battery and prevent the light from unintended activation, turn the bezel counter-clockwise until the mark on the bezel aligns with the OFF position.



Battery Safe Mode.

INSTALL THE LIGHT ONTO YOUR LONG GUN

The firearm must have an available section of Picatinny rail.

- Push inward on the rail clamp tension thumbscrew to fully open the rail clamp.
- Align the insert tab with the appropriate slot on the Picatinny rail of your firearm. Rotate the rail clamp of the LGC onto the Picatinny rail so that the insert is fully seated in the slot.
- While making sure that the insert remains fully seated in the slot, fully tighten the rail clamp tension thumbscrew using a small coin.

IMPORTANT: Periodically check to insure that the Allen screws and rail clamp tension thumbscrew remain tight.

SCAN FOR
MOUNTING
INSTRUCTION
VIDEO



<https://youtu.be/iTGDVQoGW6M>

OPERATION

To activate battery, the mark on the bezel must be aligned with the ON position. The left and right switches operate independently.

- Turn on/off: Press down and release.
- Momentary on: Press and hold for .5 seconds or longer, release to turn off.



LGC-550XL on AR-15

WARRANTY

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Bayco Products, Inc. warrants this product to be free from defects in workmanship and materials for the original purchaser's lifetime. The Limited Lifetime Warranty includes the LEDs, housing and lenses. Rechargeable batteries, chargers, switches, electronics and included accessories are warranted for a period of two years with proof of purchase. Normal wear and failures which are caused by accidents, misuse, abuse, faulty installation and lightning damage are excluded.

We will repair or replace this product should we determine it to be defective. This is the only warranty, expressed or implied, including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

For a complete copy of the warranty, go to www.baycoproducts.com/nightstick-product-support/warranties. Retain your receipt for proof of purchase.

Mode d'emploi LGC-550XL



SÉCURITÉ DES ARMES

VEUILLEZ VOUS ASSURER DE LIRE, COMPRENDRE ET SUIVRE CES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ ET D'EMPLOI LORS DE LA MANIPULATION D'UNE ARME À FEU OU DE LA LAMPE NIGHTSTICK LGC LORSQU'ELLE EST MONTÉE SUR UNE ARME À FEU. L'OMISSION DE CES DIRECTIVES PEUT S'AVÉRER DANGEREUX ET CAUSER DES BLESSURES GRAVES, DES DOMMAGES MATÉRIELS, OU LA MORT.

L'usage d'une arme à feu est, en toute circonstance, essentiellement dangereux. **DES BLESSURES GRAVES OU MÊME LA MORT** peuvent survenir sans formation adéquate sur la manipulation en toute sécurité des armes à feu. Une formation pertinente devrait être obtenue à partir d'un programme reconnu sur la sécurité des armes à feu dirigée par un instructeur qualifié.

Lire, comprendre et suivre toutes les directives de sécurité qui viennent avec votre arme à feu avant l'assemblage de votre nouvelle lampe LGC.

- Toujours présumer que chaque arme à feu soit chargée et traiter cette arme à feu comme telle.
- Ne jamais diriger une arme à feu sur un objet dont vous ne voulez pas détruire.
- Ne jamais réparer votre arme à feu ou votre lampe LGC lorsqu'elle est montée sur l'arme sans premièrement activer la sûreté (s'il y a lieu), enlever le chargeur, ouvrir l'arme et vérifier visuellement et manuellement pour vous assurer qu'il n'y aucune munition dans l'arme à feu.

AVANT D'ATTACHER, INSPECTER OU ENTREtenir LA LAMPE LGC

- Enclencher la sécurité de l'arme à feu (s'il y a lieu).
- Enlever le chargeur de l'arme à feu (s'il y a lieu).
- Ouvrir l'arme et vérifier visuellement et manuellement la chambre pour vous assurer qu'elle soit vide.
- Garder le canon de l'arme pointé dans une direction sûre en tout temps et ne jamais placer votre main devant la bouche de l'arme.

AVERTISSEMENT: IL EST IMPORTANT QUE DES MESURES DE SÉCURITÉ SOIENT PRISES EN TOUT TEMPS LORS DE LA MANIPULATION D'UNE ARME À FEU.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

- NE PAS UTILISER AU-DESSUS DES EMPLACEMENTS DANGEREUX.
- NE PAS utiliser dans une atmosphère explosive, près des liquides inflammables, ou lorsque des lampes antidéflagrantes sont requises.
- NE PAS utiliser à proximité de véhicules ou équipements où il y a risque de liquides inflammables entrant en contact avec la lampe de poche.
- NE PAS exposer les piles dans l'eau ou l'eau salée, ou permettre aux piles d'être mouillées.
- NE PAS entreposer les piles avec des objets métalliques qui risquent de causer un court-circuit.
- Cesser immédiatement d'utiliser les piles si elles émettent une odeur inhabituelle, sont chaudes, changent de couleur, de forme ou elles ont une apparence anormale.
- Garder hors de la portée des enfants.

INSTALLATION DES PILES

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: TOUJOURS ENLEVER LA LUMIÈRE DE TOUTES ARMES À FEU AVANT DE CHANGER LA PILE.

- Dévissez et retirez le cache.
- Insérez la pile CR123A fournie avec le pôle positif (+) en premier.
- Remplacez le cache et serrez-le jusqu'à ce qu'il soit complètement en place. Vous sentirez une résistance lorsque vous serrez au-delà des détetes de lock-out. Continuez à serrer jusqu'à ce que le point sur le cadran s'aligne sur la position ON.

MODE SÉCURITÉ: pour désactiver la batterie et empêcher la lumière de s'allumer par inadvertance, tournez le cache dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que le repère sur le cache s'aligne sur la position OFF.



Des Piles Mode Sécurité.

INSTALLATION DE LA LAMPE SUR L'ARME À FEU

L'arme à feu doit avoir une section disponible de rail Picatinny.

- Poussez vers l'intérieur la vis à molette de tension du serre-rail pour ouvrir complètement le serre-rail.
- Alignez la languette d'insert sur l'emplacement approprié du rail Picatinny de votre arme à feu. Faites pivoter la fixation de rail du LGC sur le rail Picatinny de sorte que l'insert soit complètement inséré dans la fente.
- Tout en veillant à ce que l'insert reste complètement inséré dans la fente, serrez à fond la vis à tête de serrage à rail avec une petite pièce de monnaie.

IMPORTANT: Vérifiez régulièrement que les vis à six pans creux et la vis de tension du serre-rail sont bien serrées.

SCANNER
POUR LA VIDÉO
D'INSTRUCTION DE
MONTAGE



<https://youtu.be/iTGdVQoGW6M>

FONCTIONNEMENT

Pour activer la batterie, le repère sur le cadran doit être aligné sur la position ON. Les commutateurs gauche et droit fonctionnent indépendamment.

- Activer / désactiver: Appuyez et relâchez.
- Momentané allumé: maintenez la touche enfoncée pendant 0,5 seconde ou plus, relâchez-la pour l'éteindre.



LGC-550XL sur AR-15

GARANTIE

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Bayco Products, Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication à l'acheteur original durant toute sa vie. La garantie à vie limitée inclut les DEL, les boîtiers et les lentilles. Les batteries rechargeables, les chargeurs, les interrupteurs, les électroniques et les accessoires compris sont garantis pour une période de deux ans avec une preuve d'achat. L'usure normal et les défaillances qui sont causés par des accidents, une mauvaise utilisation, un abus, une installation défectueuse et un système d'éclairage endommagé sont exclus.

Ce produit sera réparé ou remplacé si nous déterminons qu'il est défectueux. Ceci est la seule garantie explicite ou implicite, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Pour une copie détaillée de la garantie, vous rendre sur le site www.baycoproducts.com/nightstick-product-support/warranties. Gardez ce reçu comme preuve d'achat.



Manual de Instrucciones LGC-550XL



ANTES DE FIJAR, INSPECCIONAR O DARLE MANTENIMIENTO A LA LGC

- Ponga el seguro en el arma de fuego (si aplica).
- Retire el cargador del arma de fuego (si aplica).
- Abra el cargador e inspeccione visual y físicamente la cámara para asegurarse de que esté vacía.
- Mantenga el cañón apuntado en una dirección segura en todo momento y nunca coloque su mano delante del cañón.

ADVERTENCIA: ES IMPERATIVO QUE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SEAN EMPLEADAS EN CUALQUIER MOMENTO AL MANEJAR UN ARMA DE FUEGO.

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

- NO SE DEBE UTILIZAR SOBRE LUGARES PELIGROSOS.
- NO la use en atmósferas explosivas, cerca de líquidos inflamables o donde se requieran lámparas anti explosivas.
- NO la utilice en la proximidad de vehículos o equipos cuando exista el riesgo de que líquidos inflamables entren en contacto con la linterna.
- NO exponga las pilas al agua o al agua salada, ni permita que las pilas se mojen.
- NO guarde las pilas con objetos metálicos que puedan causar un cortocircuito.
- Suspenda inmediatamente el uso de las pilas si emiten un olor inusual, se sienten calientes, cambian de color, cambian de forma o parecen anormales de alguna manera.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: SIEMPRE RETIRE LA LUZ DE CUALQUIER ARMA ANTES DE CAMBIAR LA BATERÍA.

- Destornille y quite el bisel.
- Inserte la batería CR123A incluida con el extremo positivo (+) primero.
- Vuelva a colocar el bisel y apriete hasta que esté completamente asentado. Sentirá una resistencia a medida que aprieta más allá de los retenes de bloqueo. Continúe apretando hasta que el punto en el bisel se alinee con la posición ON.

MODO SEGURO: para desactivar la batería y evitar que la luz se active involuntariamente, gire el marco biselado en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la marca en el marco se alinee con la posición OFF.



Batería Modo Seguro.

INSTALE LA LÁMPARA EN SU ARMA DE FUEGO

El arma de fuego debe tener una sección disponible del riel Picatinny.

- Empuje hacia dentro la cabeza del tornillo de presión de la abrazadera del riel para abrir completamente la abrazadera del riel.
- Alinee la pestaña de inserción con la ranura adecuada en el riel Picatinny de su arma de fuego. Gire la abrazadera del riel del LGC sobre el riel Picatinny para que el inserto quede completamente asentado en la ranura.
- Mientras se asegura de que el inserto permanezca completamente asentado en la ranura, apriete completamente el tornillo de tensión de la abrazadera del riel con una moneda pequeña.

IMPORTANTE: verifique periódicamente para asegurarse de que los tornillos Allen y el tornillo de ajuste de tensión de la abrazadera del riel permanezcan apretados.



ESCANEE PARA VER EL VIDEO DE INSTRUCCIONES DE MONTAJE

<https://youtu.be/iTGDVQoGW6M>

FUNCIONAMIENTO

Para activar la batería, la marca en el bisel debe estar alineada con la posición ON. Los interruptores izquierdo y derecho operan independientemente.

- Encender / apagar: presione hacia abajo y suelte.
- Encendido momentáneo: mantenga presionado durante .5 segundos o más, suelte para apagar.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Bayco Products, Inc. garantiza que este producto está libre de defectos de mano de obra y materiales durante la vida del comprador original. La garantía de por vida limitada incluye los LED, la carcasa y los lentes. Las pilas recargables, los cargadores, los interruptores, la electrónica y los accesorios incluidos están garantizados por un periodo de dos años con un comprobante de compra. Se excluyen el desgaste y los fallos normales, que son causados por accidentes, mal uso, abuso, instalación defectuosa y daños por rayos.

Repararemos o reemplazaremos este producto si lo determinamos como defectuoso. Esta es la única garantía, expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Para obtener una copia completa de la garantía, visite www.baycoproducts.com/nightstick-product-support/warranties. Conserve su recibo para comprobar la compra.



LGC-550XL en AR-15