



Instruction Manual

TWM-852XL

Please read these instructions before using your Nightstick TWM-852XL. They include important assembly and operating instructions.

PACKAGE CONTENTS



- 1 - Weapon Mounted Light – Long Gun Single Switch
- 2 - CR123 Lithium Batteries
- 2 - Inserts L1 and L2 (L2 is pre-installed)
- 2 - Cross Rail Mounting Cap Head Screws (1 pre-installed & 1 spare)
- 1 - Allen Wrench

WEAPON SAFETY

PLEASE BE SURE TO READ, UNDERSTAND AND FOLLOW THESE SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS WHEN HANDLING A FIREARM OR THE NIGHTSTICK TWM WHEN MOUNTED ON A FIREARM. FAILURE TO DO SO CAN BE DANGEROUS AND COULD RESULT IN SERIOUS INJURY, DAMAGE TO PROPERTY, OR DEATH.

Use of a firearm under any circumstance is inherently dangerous. SERIOUS INJURY OR EVEN DEATH may result without proper training in the safe handling of firearms. Proper training should be obtained from an accredited firearms safety program conducted by a qualified instructor.

Read, understand and follow all of the safety instructions that came with your firearm before attaching your new TWM.

- Always assume every firearm is loaded and treat that firearm as such.
- Never point a firearm at anything that you are not willing to destroy.
- Never service your firearm or your TWM when mounted on a firearm without first activating the weapon's safety (if applicable), removing the magazine, opening the action and physically and visually inspecting to make sure that no ammunition is installed in the firearm.

WEAPON MOUNTED LIGHT SAFETY

- Nightstick recommends that the TWM should only be activated with the non-trigger hand (support hand) while employing a two-hand grip on the firearm and with the trigger finger fully outside the trigger guard when applicable.

WARNING: FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN AN ACCIDENTAL DISCHARGE AND SERIOUS INJURY, DAMAGE TO PROPERTY, OR DEATH.

- Thoroughly practice (employing safe training conditions) with the TWM and an unloaded firearm before using the weapon.

BEFORE ATTACHING, INSPECTING OR SERVICING THE TWM


- Engage the safety on the firearm (if applicable).
- Remove the magazine from the firearm (if applicable).
- Open the action and visually and physically inspect the chamber to be sure it is empty.
- Keep the barrel pointed in a safe direction at all times and never place your hand in front of the muzzle.

WARNING: IT IS IMPERATIVE THAT SAFETY MEASURES BE EMPLOYED AT ALL TIMES WHILE HANDLING A FIREARM.

GENERAL SAFETY WARNINGS

- NOT FOR USE ABOVE HAZARDOUS LOCATIONS
- DO NOT use in explosive atmospheres, near flammable liquids, or where explosion proof lamps are required.
- DO NOT use in the proximity of vehicles or equipment when there is a risk of flammable liquids coming into contact with the flashlight.
- DO NOT expose the batteries to water or salt water, or allow the batteries to get wet.
- DO NOT store the batteries with metallic objects that may cause a short circuit.
- Immediately discontinue use of the batteries if they emit an unusual smell, feel hot, change color, change shape or appear abnormal in any way.
- Keep out of the reach of children.

INSTALL BATTERIES




- Open the Battery Door Screw using a Phillips head screwdriver. (Image 1)
- Insert the included CR123 Batteries using the battery orientation markings on the side of the light. (Image 2)
- Re-install the Battery Door Screw until fully tightened. (Image 3)

INSTALL THE LIGHT ONTO YOUR FIREARM

The TWM is designed to be easily attached and detached from the firearm's tactical rail. The firearm must have a tactical rail and it must have at least one cross rail slot. The TWM is not designed to be used on a firearm that does not have a cross rail slot.

IMPORTANT: Your TWM comes pre-configured with the L2 modular channel-locking insert. If the fit is not correct for your specific handgun model, use the Allen wrench to switch to the L1 insert.



- Push inward on the head of the rail clamp tension thumbscrew to fully open the adjustable portion of the rail clamp. (Image 4)
- While making sure that your firearm is in a safe condition and that the barrel is pointed in a safe direction, place the fixed portion of the rail clamp into the groove of the tactical rail on your firearm and align the insert tab with the slot on your firearm.
- Rotate the TWM onto the tactical rail (Image 5). Release the pressure on the tension thumbscrew making sure that the TWM is gripping both sides of the tactical rail of your firearm. Verify that the insert tab is fully seated into the rail slot of the firearm. (Image 6)





Image 7

Image 8

- While holding the light tightly to the tactical rail of the firearm, tighten the rail clamp tension thumbscrew by hand. (Image 7)
- Use a coin to fully tighten the tension thumbscrew. (Image 8)

WARNING: NIGHTSTICK STRONGLY RECOMMENDS PERIODICALLY CHECKING TO INSURE THAT THE ALLEN SCREW AND THE RAIL CLAMP TENSION THUMBSCREW REMAIN TIGHT. FAILURE TO KEEP THESE TIGHT CAN RESULT IN DAMAGE TO THE TWM AND/OR THE CROSS RAIL INSERTS UNDER CONTINUOUS RECOIL.

OPERATION

- The TWM-852XL uses Single Push Button Switch.

MOMENTARY-ON MODE

Partially pressing in and holding the switch will activate the momentary-on mode. Releasing the switch will turn the light off.

CONSTANT-ON MODE

Pressing the switch until it clicks will activate the Constant-on mode. Pressing the switch until it clicks again will turn the light off.

WARRANTY

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Bayco Products, Inc. warrants this product to be free from defects in workmanship and materials for the original purchaser's lifetime. The Limited Lifetime Warranty includes the LEDs, housing and lenses. Rechargeable batteries, chargers, switches, electronics and included accessories are warranted for a period of two years with proof of purchase. Normal wear and failures which are caused by accidents, misuse, abuse, faulty installation and lightning damage are excluded.

We will repair or replace this product should we determine it to be defective. This is the only warranty, expressed or implied, including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

For a complete copy of the warranty, go to www.baycoproducts.com/nightstick-product-support/warranties. Retain your receipt for proof of purchase.

Mode d'emploi TWM-852XL

Veuillez lire ce mode d'emploi avant d'utiliser la lampe Nightstick TWM-852XL. Il contient des directives importantes sur l'utilisation et le montage de la lampe.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 - lampe torche pour être montée sur arme – Arme d'épaule à interrupteur unique
- 2 - piles au lithium CR123
- 2- Insertions de fixation à rails (L2 préinstallée)
- 2 - vis à tête pour montage sur fixation à rails (1 préinstallées + 1 de rechange)
- 1 - clé Allen

SÉCURITÉ DES ARMES

VEUILLEZ VOUS ASSURER DE LIRE, COMPRENDRE ET SUIVRE CES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ ET D'EMPLOI LORS DE LA MANIPULATION D'UNE ARME À FEU OU DE LA LAMPE NIGHTSTICK TWM LORSQU'ELLE EST MONTÉE SUR UNE ARME À FEU. L'OMISSION DE CES DIRECTIVES PEUT S'AVÉRER DANGEREUX ET CAUSER DES BLESSURES GRAVES, DES DOMMAGES MATÉRIELS, OU LA MORT.

L'usage d'une arme à feu est, en toute circonstance, essentiellement dangereux. DES BLESSURES GRAVES OU MÊME LA MORT peuvent subvenir sans formation adéquate sur la manipulation en toute sécurité des armes à feu. Une formation pertinente devrait être obtenue à partir d'un programme reconnu sur la sécurité des armes à feu dirigée par un instructeur qualifié.

Lire, comprendre et suivre toutes les directives de sécurité qui viennent avec votre arme à feu avant l'assemblage de votre nouvelle lampe TWM.

- Toujours présumer que chaque arme à feu soit chargée et traiter cette arme à feu

comme telle.

- Ne jamais diriger une arme à feu sur un objet dont vous ne voulez pas détruire.
- Ne jamais réparer votre arme à feu ou votre lampe TWM lorsqu'elle est montée sur l'arme sans premièrement activer la sûreté (s'il y a lieu), enlever le chargeur, ouvrir l'arme et vérifier visuellement et manuellement pour vous assurer qu'il n'y ait aucune munition dans l'arme à feu.

SÉCURITÉ POUR LAMPE TORCHE MONTÉE SUR ARME

- Nightstick recommande que la lampe TWM soit uniquement activée avec la main qui n'est pas sur la détente (main d'appui) en utilisant une prise à deux mains et avec le doigt utilisé pour la détente complètement à l'extérieur du pontet s'il y a lieu.

AVERTISSEMENT: L'OMISSION DE CETTE DIRECTIVE PEUT ENGENDRER UN ACCIDENT ET DES BLESSURES GRAVES, DES DOMMAGES MATÉRIELS, OU LA MORT.

- Pratiquer rigoureusement (en utilisant des conditions d'entraînement sécuritaires) avec la lampe TWM et une arme à feu déchargée avant l'utilisation de l'arme.

AVANT D'ATTACHER, INSPECTER OU ENTRETENIR LA LAMPE TWM

- Enclencher la sécurité de l'arme à feu (s'il y a lieu).
- Enlever le chargeur de l'arme à feu (s'il y a lieu).
- Ouvrir l'arme et vérifier visuellement et manuellement la chambre pour vous assurer qu'elle soit vide.
- Garder le canon de l'arme pointé dans une direction sûre en tout temps et ne jamais placer votre main devant la bouche de l'arme.

AVERTISSEMENT: IL EST IMPORTANT QUE DES MESURES DE SÉCURITÉ SOIENT PRISES EN TOUT TEMPS LORS DE LA MANIPULATION D'UNE ARME À FEU.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

- NE PAS UTILISER AU-DESSUS DES EMPLACEMENTS DANGEREUX.
- NE PAS utiliser dans une atmosphère explosive, près des liquides inflammables, ou lorsque des lampes antidiéflagrantes sont requises.
- NE PAS utiliser à proximité de véhicules ou équipements où il y a risque de liquides inflammables entrant en contact avec la lampe de poche.
- NE PAS exposer les piles dans l'eau ou l'eau salée, ou permettre aux piles d'être mouillées.
- NE PAS entreposer les piles avec des objets métalliques qui risquent de causer un court-circuit.
- Cesser immédiatement d'utiliser les piles si elles émettent une odeur inhabituelle, sont chaudes, changent de couleur, de forme ou elles ont une apparence anormale.
- Garder hors de la portée des enfants.

INSTALLATION DES PILES

- Ouvrir la vis du compartiment à piles en utilisant un tournevis cruciforme Phillips. (Image 1)
- Insérer les piles CR-123 incluses en portant attention à l'orientation de la pile indiquée sur le côté de la lampe. (Image 2)
- Réinstaller la vis du compartiment à piles jusqu'à ce qu'elle soit bien vissée. (Image 3)

INSTALLATION DE LA LAMPE SUR L'ARME À FEU

La lampe TWM est conçue pour être facilement attachée et détachée du rail tactique de l'arme à feu. Cependant, l'arme à feu doit avoir un rail tactique et doit avoir au moins une fente de fixation à rails. Le TWM n'est pas conçu pour être utilisé sur une arme à feu qui ne détient pas de fente de fixation à rails.

IMPORTANT: Votre TWM vient avec une insertion L2 préinstallée. Si l'installation n'est pas appropriée à votre arme à feu spécifique, utiliser la clé Allen incluse pour changer l'insert L1.

- Pousser vers l'intérieur sur la tête de la vis à serrage à main de tension du dispositif à rails pour ouvrir complètement la portion ajustable du dispositif à rails. (Image 4)
- En vous assurant que votre arme à feu est en bon état et que le canon est pointé dans une direction sûre, placer la portion fixe du dispositif à rails dans la rainure du rail tactique sur votre arme à feu et aligner l'insertion de la fixation à rails avec la fente de votre arme à feu.
- Tourner la lampe TWM sur le rail tactique (Image 5) et puis relâcher la pression sur la vis à serrage à main de tension en vous assurant que la lampe TWM agrippe fermement les deux côtés du rail tactique de votre arme à feu et vérifier que l'insertion de la fixation à rails est bien ajustée dans la fente du rail tactique de votre arme à feu. (Image 6)
- Pendant que vous maintenez fermement la lampe TWM sur le rail tactique, serrer fermement à la main la vis à serrage de tension. (Image 7)
- Puis utiliser une pièce de monnaie grande pour serrer complètement le système de montage de la lampe. (Image 8)

AVERTISSEMENT: NIGHTSTICK RECOMMANDE FORTEMENT DE VÉRIFIER PÉRIODIQUEMENT POUR VOUS ASSURER QUE LES VIS POUR LES INSERTIONS DE LA FIXATION À RAILS ET LA VIS À SERRAGE À MAIN DE TENSION DU DISPOSITIF À RAILS SOIENT BIEN SERRÉES. NE PAS GARDER LA LAMPE BIEN SERRÉE PEUT ENGENDRER DES DOMMAGES À LA LAMPE TWM ET/OU AUX INSERTIONS DE LA FIXATION À RAILS LORS DU Fonctionnement DE L'ARME.



FONCTIONNEMENT

La lampe TWM-852XL utilise un unique interrupteur à bouton-poussoir.

MODE D'ÉCLAIRAGE MOMENTANÉ

Appuyer partiellement et maintenir l'interrupteur activera le mode d'éclairage momentané. Relâcher l'interrupteur et la lampe s'éteint.

MODE D'ÉCLAIRAGE CONTINU

Appuyer sur l'interrupteur jusqu'au déclic pour activer le mode d'éclairage continu. Appuyer sur l'interrupteur à nouveau jusqu'au déclic et la lampe s'éteint.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Bayco Products, Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication à l'acheteur original pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat, et inclut les DEL, les boîtiers, les lentilles, les électroniques, les interrupteurs, les batteries rechargeables et les chargeurs. Les ampoules (autres que les DEL) sont couvertes pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat.

Ce produit sera réparé ou remplacé si nous déterminons qu'il est défectueux. Ceci est la seule garantie explicite ou implicite, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Pour une copie détaillée de la garantie, vous rendre sur le site www.baycoproducts.com/nightstick-product-support/warranties. Gardez ce reçu comme preuve d'achat.

Manual de Instrucciones TWM-852XL

Favor de leer las instrucciones antes de usar su Nightstick TWM-852XL. Estas incluyen importantes instrucciones de montaje y funcionamiento.

CONTENIDOS DEL PAQUETE:

- 1 - Lámpara de montaje para armas - pistola larga Interruptor Individual
- 2 - Pilas de Litio CR123
- 2 - Insertos de rieles cruzados (L2 preinstalado)
- 2 - Tornillos de cabeza de tapa para montaje de riel cruzado (1 preinstalados y 1 de repuesto)
- 1 - Llave Allen

SEGURIDAD DEL ARMA

ASEGÚRESE DE LEER, ENTENDER Y SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO AL MANEJAR UNA ARMA DE FUEGO O EL NIGHTSTICK TWM CUANDO ESTE MONTADO EN UN ARMA DE FUEGO. EL INCUMPLIMIENTO PUEDE SER PELIGROSO Y PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES, DAÑOS A LA PROPIEDAD, O MUERTE.

El uso de un arma de fuego bajo cualquier circunstancia es inherentemente peligroso. GRAVES LESIONES O INCLUSO LA MUERTE pueden resultar sin el entrenamiento apropiado en el manejo seguro de las armas de fuego. El entrenamiento apropiado debe ser obtenido de un programa acreditado de seguridad de armas de fuego conducido por un instructor calificado.

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones de seguridad que vienen con su arma de fuego antes de conectar su nueva TWM.

- Siempre asuma que cada arma de fuego está cargada y trate esa arma de fuego como tal.
- Nunca apunte un arma de fuego a algo que no esté dispuesto a destruir.
- Nunca repare su arma de fuego o su TWM cuando esté montada en un arma de fuego sin activar primero la seguridad del arma (si aplica), retirar el cargador, abrir la acción e inspeccionar físicamente y visualmente para asegurarse de que no hay munición instalada en el arma.

SEGURIDAD DE LA LÁMPARA MONTURA PARA ARMAS

- Nightstick recomienda que la TWM sólo se debe activar con la mano que no toca el gatillo (mano de apoyo), mientras se emplea una empuñadura de dos manos en el arma de fuego y con el dedo del gatillo completamente fuera del protector del gatillo, cuando sea aplicable.

ADVERTENCIA: EL NO HACERLO PUEDE RESULTAR EN UN DESCARGA ACCIDENTAL DEL ARMA Y LESIONES GRAVES, DAÑOS A LA PROPIEDAD, O MUERTE.

- Practique (empleando condiciones de entrenamiento seguras) con la TWM y un arma de fuego descargada antes de usar el arma.

ANTES DE FIJAR, INSPECCIONAR O DARLE MANTENIMIENTO A LA TWM

- Ponga el seguro en el arma de fuego (si aplica).
- Retire el cargador del arma de fuego (si aplica).
- Abra el cargador e inspeccione visual y físicamente la cámara para asegurarse de que esté vacía.

- Mantenga el cañón apuntado en una dirección segura en todo momento y nunca coloque su mano delante del cañón.

ADVERTENCIA: ES IMPERATIVO QUE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SEAN EMPLEADAS EN CUALQUIER MOMENTO AL MANEJAR UN ARMA DE FUEGO.

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

- NO SE DEBE UTILIZAR SOBRE LUGARES PELIGROSOS.
- NO la use en atmósferas explosivas, cerca de líquidos inflamables o donde se requieran lámparas anti explosivas.
- NO la utilice en la proximidad de vehículos o equipos cuando exista el riesgo de que líquidos inflamables entren en contacto con la linterna.
- NO exponga las pilas al agua o al agua salada, ni permita que las pilas se mojen.
- NO guarde las pilas con objetos metálicos que puedan causar un cortocircuito.
- Suspenda inmediatamente el uso de las pilas si emiten un olor inusual, se sienten calientes, cambian de color, cambian de forma o parecen anormales de alguna manera.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

- Abra el Tornillo de la Puerta de la Pila utilizando un destornillador Phillips. (Imagen 1)
- Inserte las pilas CR-123 incluidas utilizando las marcas de orientación de la pila a un lado de la luz. (Imagen 2)
- Vuelva a instalar el tornillo de la puerta de la pila hasta que esté bien apretado. (Imagen 3)

INSTALE LA LÁMPARA EN SU ARMA DE FUEGO

La TWM está diseñada para ser fácilmente conectada y desconectada del riel táctico del arma de fuego. Sin embargo, el arma de fuego debe tener un riel táctico y debe tener al menos una ranura de riel transversal. La TWM no está diseñada para utilizarse en un arma de fuego que no tenga una ranura transversal.

IMPORTANTE: Su TWM viene con la inserción L2 preinstalada en la ubicación de la ranura. Si el ajuste no es correcto específicamente para su arma de fuego, utilice la llave Allen cambiar la inserción a L1.

- Empuje hacia dentro la cabeza del tornillo de presión de la abrazadera del riel para abrir completamente la porción ajustable de la abrazadera del riel. (Imagen 4)
- Mientras se asegura de que su arma de fuego está en un estado seguro y que el cañón está apuntando en una dirección segura, coloque la parte fija de la abrazadera del riel en la ranura del riel táctico en su arma de fuego y alinee el riel con la ranura en su arma de fuego.
- Gire la TWM en el riel táctico (Imagen 5) y luego suelte la presión en el tornillo tensor asegurándose de que la TWM esté apretando ambos lados del riel táctico de su arma de fuego y verifique que la pieza del riel cruzado esté totalmente asentada en la ranura del riel táctico de su arma de fuego. (Imagen 6)
- Mientras sujetla la TWM firmemente al riel táctico, apriete completamente con la mano el tornillo de presión de la abrazadera del riel. (Imagen 7)
- A continuación, utilice una moneda grande (una de veinticinco funciona bien), y apretar completamente el sistema de montaje de lámparas. (Imagen 8)

ADVERTENCIA: NIGHTSTICK RECOMIENDA FUNDAMENTALMENTE LA VERIFICACIÓN PERIÓDICA PARA ASEGURARSE DE QUE LOS TORNILLOS CRUZADOS DE INSERCIÓN DEL RIEL Y LA TENSIÓN DE LA ABRAZADERA DEL TORNILLO DE MARIPOSA, ESTEN BIEN APRETADOS. EL NO MANTENERLOS APRETADOS, PUEDE RESULTAR EN DAÑOS A LA TWM Y/O A LOS INSERTOS DE RIELES CRUZADOS QUE ESTAN BAJO CONSTANTE RETROCESO.

FUNCIONAMIENTO

La TWM-852XL utiliza un interruptor único botón.

MODO ENCENDIDO - MOMENTÁNEO

Al presionar y mantener presionado el interruptor se activará el modo momentáneo. Al soltar el interruptor se apagará la luz.

MODO DE ENCENDIDO CONSTANTE

Al presionar el interruptor hasta que haga clic, se activará el modo Constante-on. Al presionar el interruptor hasta que vuelva a hacer clic, se apagará la luz.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Bayco Products, Inc. garantiza que este producto está libre de defectos de mano de obra y materiales para el comprador original durante un año a partir de la fecha de compra e incluye los LED, la carcasa, los lentes, la electrónica, los interruptores, las pilas recargables y los cargadores. Las bombillas (excepto los LED) están cubiertas durante 90 días a partir de la fecha de compra.

Repararemos o reemplazaremos este producto si lo determinamos como defectuoso. Esta es la única garantía, expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Para obtener una copia completa de la garantía, visite www.baycoproducts.com/nightstick-product-support/warranties. Conserve su recibo para comprobar la compra.





Quick Start Guide

TWM-852XL



STEP 1 – INSTALL THE BATTERIES

1. Open the Battery Door Screw using a Phillips head screwdriver.
2. Insert the included CR-123 Batteries using the battery orientation markings on the side of the light.
3. Re-install the Battery Door Screw until fully tightened.

STEP 2 – INSTALLING THE TWM ONTO YOUR FIREARM

Note: Your TWM has been pre-configured with the L2 modular channel-locking insert. If the fit is not correct for your specific firearm, use the Allen wrench to switch to the L1 insert (included in package).

4. Push inward on the rail clamp tension thumbscrew to fully open the moveable rail clamp.
5. Place the moveable portion of the rail clamp into the groove of the Picatinny rail and align the L1 or L2 insert with the desired slots.
6. Rotate the TWM onto the Picatinny rail, then release the pressure on the rail clamp tension thumbscrew making sure that the light is gripping both sides of the rail. Verify that the insert is fully seated into the slots.
7. While holding the light tightly to the rail, tighten the rail clamp tension thumbscrew by hand.
8. Use a coin to fully tighten the rail clamp tension thumbscrew.

CAUTION: Periodically check the insert screws and the rail clamp tension thumbscrew for tightness.

OPERATION

- The TWM-852XL uses Single Push Button Switch.

MOMENTARY-ON MODE

- Partially pressing in and holding the switch will activate the momentary-on mode. Releasing the switch will turn the light off.

CONSTANT-ON MODE

- Pressing the switch until it clicks will activate the Constant-on mode. Pressing the switch until it clicks again will turn the light off.

WEAPON SAFETY

PLEASE BE SURE TO READ, UNDERSTAND AND FOLLOW THESE SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS WHEN HANDLING A FIREARM OR THE NIGHTSTICK TWM WHEN MOUNTED ON A FIREARM. FAILURE TO DO SO CAN BE DANGEROUS AND COULD RESULT IN SERIOUS INJURY, DAMAGE TO PROPERTY, OR DEATH.

- Use of a firearm under any circumstance is inherently dangerous. SERIOUS INJURY OR EVEN DEATH may result without proper training in the safe handling of firearms. Proper training should be obtained from an accredited firearms safety program conducted by a qualified instructor.
- Read, understand and follow all of the safety instructions that came with your firearm before attaching your new TWM.
- Always assume every firearm is loaded and treat that firearm as such.
- Never point a firearm at anything that you are not willing to destroy.
- Never service your firearm or your TWM when mounted on a firearm without first activating the weapon's safety (if applicable), removing the magazine, opening the action and physically and visually inspecting to make sure that no ammunition is installed in the firearm.
- Thoroughly practice (employing safe training conditions) with the TWM and an unloaded firearm before using the weapon.

BEFORE ATTACHING, INSPECTING OR SERVICING THE TWM

- Engage the safety on the firearm (if applicable).
- Remove the magazine from the firearm (if applicable).
- Open the action and visually and physically inspect the chamber to be sure it is empty.
- Keep the barrel pointed in a safe direction at all times and never place your hand in front of the muzzle.

WARNING: FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN AN ACCIDENTAL DISCHARGE AND SERIOUS INJURY, DAMAGE TO PROPERTY, OR DEATH.

WARRANTY

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Bayco Products, Inc. warrants this product to be free from defects in workmanship and materials for the original purchaser's lifetime. The Limited Lifetime Warranty includes the LEDs, housing and lenses. Rechargeable batteries, chargers, switches, electronics and included accessories are warranted for a period of two years with proof of purchase. Normal wear and failures which are caused by accidents, misuse, abuse, faulty installation and lightning damage are excluded.

We will repair or replace this product should we determine it to be defective. This is the only warranty, expressed or implied, including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

For a complete copy of the warranty, go to www.baycoproducts.com/nightstick-product-support/warranties. Retain your receipt for proof of purchase.

► WATCH VIDEO

SCAN TO WATCH INSTALLATION VIDEO



or visit: http://youtu.be/dn_TXFOxh2s

