

## Kullanım Kılavuzu XPP-5414GX



### KENDİNDEN GÜVENLİK İÇİN ÖZEL TALİMATLAR

Kişisel güvenliğinizi için, lambanın kullanılacağı bilinen herhangi bir tehlikeli veya olası tehlikeli yerin derecelendirmesini her zaman teyit edin.

### PİLLERİN TAKILMASI

**UYARI:** XPP-5414'ün Kendinden Güvenlikli derecelendirmesini korumak amacıyla, bu lambayla birlikte kullanım için onaylanmış AA piller yalnızca Energizer EN91 veya Energizer E91 pilleridir.

- Başka marka veya model AA pil kullanmaya çalışmayın.
- Herhangi bir türde şarj edilebilir AA pil kullanmaya çalışmayın.

**Uyarı:** Tehlikeli bir atmosferin tutuşmasını önlemek için tehlikeli ortamda lens çerçevesini veya reflektörü/pil taşıyıcısını çıkarmayın. Bu işlem YALNIZCA tehlikeli olmadığı bilinen bir alanda yapılmalıdır.

- Lens kapağının yan tarafında bulunan kilitleme vidasını gevşetin. NOT: Kilitleme vidasını tamamen çıkarmaya ÇALIŞMAYIN. Bunu yapmak gerekli değildir ve dişlere zarar verebilir. Lens çerçevesinin açılmasını sağlamak için vidanın yeterince gevşetilmesi gerekir.
- Lens çerçevesini saat yönünün tersine çevirerek mahfazadan çıkarın.
- Lambayı ters çevirin ve pilleri çıkarmak için lambayı dikkatlice sallayın. Pillerin avucunuzun içine kaymasını sağlayın.
- 2 adet AA Energizer EN91 veya Energizer E91 pil kullanarak (tüm pillerin aynı model olduğundan emin olun) pilleri taşıyıcıya takın ve bunu yaparken pil terminali kutuplarının doğru hizalanması için mahfazanın içindeki işaretlere dikkat edin.
- Lens çerçevesini mahfazaya saat yönünde vidalayarak yerine takın.
- Kilitleme vidasını sıkın. DİKKAT: Aşırı SIKMAYIN. Bunu yapmak dişlere zarar verebilir ve lambanın Kendinden Güvenlikli olma özelliğini etkileyebilir.

### ÇALIŞTIRMA

**XPP-5414'ÜN DÖRT AYRI AYDINLATMA MODU VARDIR:**

#### ANLIK EL FENERİ MODU

Anlık çalışma için üst gövdedeki düğmeye hafifçe basın. Lambayı kapatmak için düğmeyi bırakın.

#### SÜREKLİ AÇIK EL FENERİ MODU

Sürekli açık modu için üst gövdedeki düğmeye tık sesi gelene kadar basın ve ardından bırakın. Lambayı kapatmak için üst gövdedeki düğmeye tekrar basın ve bırakın.

#### PROJEKTÖR MODU

Projektör modu için alt gövdedeki düğmeye tık sesi gelene kadar basın ve ardından bırakın. Lambayı kapatmak için alt gövdedeki düğmeye tekrar basın ve bırakın.

#### ÇİFT IŞIK MODU

Çift ışık, kullanıcının hem El Feneri hem de Projektör ışığını aynı anda açmasına olanak tanır. Sürekli açık mod olan El Feneri Modu için üst gövdedeki düğmeye tık sesi gelene kadar basın ve ardından bırakın. Daha sonra Projektör modunu etkinleştirmek için alt düğmeye basıp bırakın. Artık hem El Feneri hem de Projektör çalışır. Işıkları kapatmak için hem üst hem de alt gövdedeki düğmelere basıp bırakın.

### GARANTİ

#### SINIRLI ÖMÜR BOYU GARANTİ

Bayco Products, Inc. bu ürünün ilk alıcının ömrü boyunca işçilik ve malzeme kusurlarından arı olacağını garanti eder. Sınırlı Ömür Boyu Garanti LED'leri, mahfazayı ve lensleri kapsar. Şarj edilebilir piller, şarj cihazları, düğmeler, elektronik ürünler ve birlikte verilen aksesuarlar, satın alma belgesi ile birlikte iki yıllık bir süre boyunca garantilidir. Kaza, yanlış kullanım, suistimal, hatalı montaj ve yıldırım düşmesi sonucu oluşan normal aşınma ve arızalar hariçtir.

Kusurlu olduğunu tespit etmemiz hâlinde bu ürünü onaracak veya değiştireceğiz. Bu, herhangi bir ticarete elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk garantisi de dâhil olmak üzere, açık veya zımni tek garantidir.

Garantinin tam bir kopyası için [www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties](http://www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties) adresine gidin. Satın aldığınızı kanıtlamak için makbuzunuzu saklayın.

### XPP-5414GX KULLANIM İÇİN ONAYLANMIŞTIR

	<b>Bayco Products, Inc. XPP-5414GX</b> 640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098
INTRINSICALLY SAFE SECURITE INTRINSEQUE	Ex ia FLASHLIGHT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3 CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135°C CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T3 Ga Ex ia IIC T3 Ga Ⓜ II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga
CE 2575 UK CA 0359	Ex ia op is IIC T3 Ga Intertek ITS 18 ATEX202366X ITS21UKEX0268X IECEx ITS 18.0005X -20°C ≤ Tamb ≤ +40°C 1.5V/Cell with two Energizer E91 or EN91

### UYARILAR - KENDİNDEN GÜVENLİKLİ

- Uyarı: Yalnızca aşağıda listelenen onaylı şarj edilemez pilleri kullanın.
- Uyarı: Bu lambayla birlikte şarj edilebilir AA pilleri kullanmaya ÇALIŞMAYIN.
- Uyarı: Tehlikeli bir atmosferin tutuşmasını önlemek amacıyla, lens çerçevesini tehlikeli ortamda açmayın. Bu işlem YALNIZCA tehlikeli olmadığı bilinen bir alanda gerçekleştirilmelidir.
- Uyarı: Pilleri değiştirirken yalnızca Energizer EN91 veya Energizer E91 pilleri kullanın.
- Uyarı: Tehlikeli bir atmosferin tutuşmasını önlemek için AA piller yalnızca tehlikeli olmadığı bilinen bir alanda değiştirilmelidir.
- Uyarı: Patlama riskini azaltmak için yeni pilleri kullanılmış pillerle veya farklı üreticilere ait pillerle karıştırmayın.
- Uyarı: Bileşenlerin değiştirilmesi kendinden güvenli olma özelliğini bozabilir.