

## Kullanım Kılavuzu XPP-5418GX/RX-K01




XPP-5418 - Siperlik Montaj Aparatı

XPP-5418 - Yuva Montaj Aparatı

### EDİLİR.

İhtiyaç duyulan montaj aparatı tipine göre değiştirilebilen iki montaj parçası dâhildir.

- Siperlik Montaj Aparatı - Kaskın veya baretin siperliğine monte edilir.
- Yuva Montaj Aparatı - Kayarak kask aksesuar yuvasına girer..



NS-HMC6 Kask Montaj Kiti

### MONTAJ

- Lamba Montaj Aparatını (A) Siperlik Montaj Aparatının veya Yuva Montaj Aparatının (B) yuvasına yerleştirin ve kelebek vidayı (C) kullanarak iyice sıkın.
- Siperlik veya yuva montaj aparatını kaskınıza güvenli bir şekilde takın.
- El fenerini Lamba Montaj Aparatının içine yerleştirin

### ÇOK AÇILI MONTAJ APARATININ AÇISINI AYARLAYIN

Montaj aparatı kaska takıldıktan sonra kullanıcı, optimum berraklık ve aydınlatma için, lambayı uygun şekilde konumlandırmak amacıyla montaj aparatının açısını değiştirebilir.

### ÇALIŞTIRMA

#### XPP-5418'İN İKİ AYRI AYDINLATMA MODU VARDIR:

##### ANLIK EL FENERİ MODU

Anlık çalışma için gövdedeki düğmeye hafifçe basın. Lambayı kapatmak için düğmeyi bırakın.

##### SÜREKLİ AÇIK EL FENERİ MODU

Sürekli açık modu için gövdedeki düğmeye tık sesi gelene kadar basın ve ardından bırakın. Lambayı kapatmak için gövdedeki düğmeye tekrar basın ve bırakın.

### GARANTİ

#### SINIRLI ÖMÜR BOYU GARANTİ

Bayco Products, Inc. bu ürünün ilk alıcının ömrü boyunca işçilik ve malzeme kusurlarından ari olacağını garanti eder. Sınırlı Ömür Boyu Garanti LED'leri, mahfazayı ve lensleri kapsar. Şarj edilebilir piller, şarj cihazları, düğmeler, elektronik ürünler ve birlikte verilen aksesuarlar, satın alma belgesi ile birlikte iki yıllık bir süre boyunca garantilidir. Kaza, yanlış kullanım, suistimal, hatalı montaj ve yıldırım düşmesi sonucu oluşan normal aşınma ve arızalar hariçtir.

Kusurlu olduğunu tespit etmemiz hâlinde bu ürünü onaracak veya değiştireceğiz. Bu, herhangi bir ticarete elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk garantisini de dâhil olmak üzere, açık veya zımni tek garantidir.

Garantinin tam bir kopyası için [www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties](http://www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties) adresine gidin. Satın aldığınızı kanıtlamak için makbuzunuzu saklayın.

### XPP-5418GX/RX KULLANIM İÇİN ONAYLANMIŞTIR



Intertek

Bayco Products, Inc. XPP-5418GX/RX  
640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098

Ex ia FLASHLIGHT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS  
CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3 Ex ia op is IIC T3 Ga  
CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135°C Intertek ITS 13 ATEX27837X  
CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T3 Ga ITS21UKEX0264X  
Ex ia IIC T3 Ga IECEx ITS 16.0067X  
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C  
1.5V/Cell with three in series  
Energizer E91 or EN91

ID 4003544  
INTRINSICALLY SAFE  
SECURITE INTRINSEQUE



2575



0359



22-AV4BO-0215X

### UYARILAR - KENDİNDEN GÜVENLİKLİ

- Uyarı: Yalnızca aşağıda listelenen onaylı şarj edilemez pilleri kullanın.
- Uyarı: Bu lambayla birlikte şarj edilebilir AA pilleri kullanmaya ÇALIŞMAYIN.
- Uyarı: Tehlikeli bir atmosferin tutuşmasını önlemek amacıyla, lens çerçevesini tehlikeli ortamda açmayın. Bu işlem YALNIZCA tehlikeli olmadığı bilinen bir alanda gerçekleştirilmelidir.
- Uyarı: Pilleri değiştirirken yalnızca Energizer EN91 veya Energizer E91 pilleri kullanın.
- Uyarı: Tehlikeli bir atmosferin tutuşmasını önlemek için AA piller yalnızca tehlikeli olmadığı bilinen bir alanda değiştirilmelidir.
- Uyarı: Patlama riskini azaltmak için yeni pilleri kullanılmış pillerle veya farklı üreticilere ait pillerle karıştırmayın.
- Uyarı: Bileşenlerin değiştirilmesi kendinden güvenli olma özelliğini bozabilir.

### KENDİNDEN GÜVENLİK İÇİN ÖZEL TALİMATLAR

Kişisel güvenliğinizi için, lambanın kullanılacağı bilinen herhangi bir tehlikeli veya olası tehlikeli yerin derecelendirmesini her zaman teyit edin.

### PİLLERİN TAKILMASI

**UYARI: XPP-5418'in Kendinden Güvenlikli derecelendirmesini korumak amacıyla, bu lambayla birlikte kullanım için onaylanmış AA piller yalnızca Energizer EN91 veya Energizer E91 pilleridir.**

- Başka marka veya model AA pil kullanmaya çalışmayın.
- Herhangi bir türde şarj edilebilir AA pil kullanmaya çalışmayın.

**Uyarı: Tehlikeli bir atmosferin tutuşmasını önlemek için tehlikeli ortamda lens çerçevesini veya reflektörü/pil taşıyıcısını çıkarmayın. Bu işlem YALNIZCA tehlikeli olmadığı bilinen bir alanda yapılmalıdır.**

- Lens kapağının yan tarafında bulunan kilitleme vidasını gevşetin. NOT: Kilitleme vidasını tamamen çıkarmaya ÇALIŞMAYIN. Bunu yapmak gerekli değildir ve dişlere zarar verebilir. Lens çerçevesinin açılmasını sağlamak için vidanın yeterince gevşetilmesi gerekir.
- Lens çerçevesini saat yönünün tersine çevirerek mahfazadan çıkarın.
- Lambayı ters çevirin ve pilleri çıkarmak için lambayı dikkatlice sallayın. Pillerin avucunuzun içine kaymasını sağlayın.
- 3 adet AA Energizer EN91 veya Energizer E91 pil kullanarak (3 pilin de aynı model olduğundan emin olun) pilleri taşıyıcıya takın ve bunu yaparken pil terminali kutuplarının doğru hizalanması için mahfazanın içindeki işaretlere dikkat edin.
- Lens çerçevesini mahfazaya saat yönünde vidalayarak yerine takın.
- Kilitleme vidasını sıkın. DİKKAT: Aşırı SIKMAYIN. Bunu yapmak dişlere zarar verebilir ve lambanın Kendinden Güvenlikli olma özelliğini etkileyebilir.

### KASK MONTAJ APARATININ TAKILMASI

**XPP-5418-K01, HERHANGİ BİR İTFAİYECİ KASKINA VEYA BARETİNE TAKILABİLEN NS-HMC6 ÇOK AÇILI MONTAJ APARATIYLA BİRLİKTE TEDARİK**

