

NIGHTSTICK®

Life Depends on Light™

사용 설명서

XPP-5462GX/RX DICATA®

미국 특허 9,713,217



XPP-5462는 사용 승인을 받은 제품임

<p>LISTED E 467756 INTRINSICALLY SAFE SECURITE INTRINSEQUE</p>	<p>Bayco Products, Inc. XPP-5462 Wylie, TX 75098</p>	
	<p>Ex ia FLASHLIGHT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS</p> <p>CLASS I DIV 1 GRPS A-D T4 CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G CLASS I ZONE 0 GRP IIC T4 CLASS II ZONE 20 IIIC T135°C © II 1 G Ex ia IIC T4 Ga</p>	<p>Ex ia IIC T4 Ga DEMKO 16 ATEX 1814X IECEx UL 16.0167X -20°C ≤ Tamb ≤ +40°C 1.5V/Cell / E91 or EN91</p>
<p>WARNINGS: Replace batteries in a non-hazardous location. Use only Energizer AA Model E91 or EN91 batteries.</p> <p>AVERTISSEMENT: Remplacer les piles dans une zone non dangereuse. Utiliser uniquement les piles Energizer AA - modèle E91 ou EN91.</p>		

특별 사용 조건

Nightstick XPP-5462에는 9.9pF의 측정된 커패시턴스를 갖는 당기 쉬운 금속 부품이 들어 있습니다. 잠재적인 정전기 하전 위험 요소에 기인한 발화 위험의 예방에 안전을 기해야 합니다.

경고 - 본질안전

- 경고: 아래에 나열된 공인 일회용 배터리만 사용하십시오.
- 경고: 이 전등에 충전식 AA 배터리를 사용하지 '마십시오'.
- 경고: 위험 분위기의 발화를 막으려면 위험한 환경에서는 배터리 칸을 열지 마십시오. 이 작업은 위험하지 않은 것으로 알려진 곳에서만 수행되어야 합니다.
- 경고: 배터리를 교체할 때는 ENERGIZER E91 또는 EN91 배터리만 사용하십시오.
- 경고: 위험 분위기의 발화를 막으려면 위험하지 않은 것으로 알려진 곳에서만 AA 배터리를 교체해야 합니다.
- 경고: 폭발 위험을 줄이려면 새 일회용 배터리를 한 일회용 배터리나 다른 제조사의 일회용 배터리와 혼용하지 마십시오.
- 경고: 부품 교체는 본질안전을 훼손할 수 있습니다.

본질안전에 대한 특별 지침

‘앵글 라이트’를 사용하려 하는 위험하거나 잠재적으로 위험하다고 알려진 장소의 경우 어떤 장소든 개인 안전을 위해 반드시 그곳의 평가 등급을 확인하십시오.

배터리 장착

경고: XPP-5462의 본질안전 등급을 유지하고자 이 전등에 사용할 수 있는 인증된 AA 배터리는 ENERGIZER E91 또는 EN91 배터리뿐입니다.

- 이 외 다른 어떤 브랜드 또는 모델의 AA 배터리도 이 전등에 사용하지 마십시오.
- 이 외 어떤 타입의 충전식 AA 배터리도 이 전등에 사용하지 마십시오.
- 경고: 위험 분위기의 발화를 막으려면 위험한 환경에서는 배터리 칸 도어를 개방하지 마십시오. 이 작업은 위험하지 않은 것으로 알려진 곳에서만 이루어져야 합니다.
- 배터리 칸 도어의 뒷면에 있는 잠금 나사를 풀니다. 참고: 잠금 나사를 완전히 제거하지 마십시오. 이는 불필요한 작업이며 이로 인해 나사산이 손상될 수 있습니다. 나사를 풀되, 배터리 칸 도어가 열릴 정도로만 풀어야 합니다.
- AA ENERGIZER E91 또는 EN91 배터리 3개를 사용하되(배터리 3개 모두 같은 모델이어야 함), 배터리 단자 극성이 올바르게 정렬되도록 배터리 칸 내부의 기호 표시에 주의하여 전등 뒤쪽에 배터리를 장착하십시오.
- 배터리 칸 도어를 닫습니다.
- 잠금 나사를 칩니다. 주의: 너무 짝 죄지 마십시오. 나사산이 손상되고 전등의 본질안전에 영향을 미칠 수 있습니다.

작동

헤드램프 앞쪽에 있는 두 개의 스위치로 모든 기능을 제어합니다.

집중 조명 스위치

- 첫 번째 누르기 = 고휘도 집중 조명
- 두 번째 누르기 = 저휘도 집중 조명
- 세 번째 누르기 = 끄기

투광 스위치

- 첫 번째 누르기 = 고휘도 투광
- 두 번째 누르기 = 저휘도 투광
- 세 번째 누르기 = 끄기

듀얼 라이트 모드

- 각 스위치를 한 번씩 누르면 고휘도 모드로 두 전등이 모두 켜집니다.
- 듀얼 라이트 모드를 종료하려면 전등이 다 꺼질 때까지 각 스위치를 두 번 더 누르십시오.

보증

제한된 평생 보증

Bayco Products, Inc.은 이 제품이 원래 구매자의 일생 동안 만들새와 재료에 결함이 없는 것을 보증합니다. 제한된 평생 보증에는 LED, 하우징 및 렌즈가 포함됩니다. 충전식 배터리, 충전기, 스위치, 전자 장치 및 포함된 액세서리는 구매 보증이 있을 경우 2년 동안 보증됩니다. 정상적인 마모와 사고, 오용, 남용, 불안정한 설치 및 뇌해에 기인한 고장은 제외됩니다.

결함이 있는 것이 당사에 의해 밝혀지는 경우 당사는 이 제품을 수리하거나 교체해 드립니다. 상품성 또는 특정 목적에의 적합성에 대한 임의의 보증을 비롯하여 명시적으로든 암시적으로든 이는 유일한 보증입니다.

보증의 사본 전문은 www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties 사이트를 참조하십시오. 구매 증명을 위해 영수증을 보관하여 두십시오.

