

사용 설명서 XPR-5592

미국 특허 10,879,519 및 11,450,934

- 전등 아래쪽에 AC 또는 DC 어댑터를 연결합니다.
- XPR-5592의 완전 충전에 소요되는 총 시간은 배터리 팩의 충전 전량에 따라 달라집니다.
- 전등이 방수되게 하려면 충전 포트에 나사 캡을 꼭 씌워 주어야 합니다. (그림 1)

작동

주의: XPR-5592에는 거치 자석판이 있으므로 본 제품은 지면보다 높은 곳에 장착하기에 좋습니다. 따라서 전등을 들고 있다 놓기 전에 자석이 금속면에 확실히 부착되었는지 주의 깊게 확인해야 합니다. 또한, 작업등이 느슨해져 바닥에 떨어지지 않도록 코드를 조정하거나 움직일 때는 각별히 주의를 기울이시기 바랍니다.

XPR-5592에는 검은색 보호 외피가 있는 세 포지션 토글 스위치가 하나 있습니다. 전등 뒤쪽에서 보면 다음과 같이 작동합니다.

- 중앙 포지션: 끄기
- 오른쪽 포지션: 고휘도
- 왼쪽 포지션: 저휘도



삼각대 위에 작업등 고정

삼각대 다리 세트 펼치기:

삼각대 다리를 완전히 펼치고 제자리에 고정될 때까지 중앙 고리를 미끄러지듯 내립니다.

경고: 다리가 완전히 펼쳐져 제자리에 고정될 때까지 삼각대 다리 세트를 사용하지 마십시오. 이렇게 놓여야만 다리 세트를 사용할 수 있습니다.

삼각대 다리 세트 접기:

중앙 고리의 측면에 있는 해제 버튼을 누른 다음, 삼각대 다리 세트가 완전히 오므라져 들어갈 때까지 중앙 고리를 올립니다.

칼럼 부분 조정:

삼각대에는 작업등의 작동 높이를 사용자 지정하는 데 사용될 수 있는 두 개의 조정 가능한 칼럼 부분이 있습니다. 각 부분은 캠 잠금 레버에 의해 제자리에 고정됩니다. (그림 2) 어느 한쪽 부분의 높이를 조정하려면 해당 부분의 캠 잠금 레버를 풀고, 원하는 길이로 칼럼을 펼친 후 캠 잠금 레버를 다시 잠그십시오.

삼각대에서 전등 제거:

본 제품은 삼각대에서 전등을 제거할 수 있도록 설계되었습니다. 전등을 제거하려면 한 손으로 전등 손잡이를 붙잡고, 다른 한 손으로 삼각대 스탠드 위쪽을 붙잡은 후 장착판에서 자석을 잡아당겨 떼십시오.

삼각대에 전등 장착:

주의: 삼각대에 전등을 장착하기 전에 다리 세트가 완전히 펼쳐져 있고 제자리에 고정되었는지와 두 칼럼 캠 잠금 레버가 모두 단단히 고정되었는지 확인하십시오.

삼각대 위에 전등 헤드를 장착하려면 삼각대 장착판(이미지 3)에 전등 헤드 거치 자석판을 가지런히 맞추어 장착판에 자석이 저절로 고정되게 하십시오. 전등 헤드가 확실히 장착되도록 장착판 바로 정중앙에 전등 헤드를 놓아야 합니다.

보증

제한된 평생 보증

Bayco Products, Inc.은 이 제품이 원래 구매자의 일생 동안 만들새와 재료에 결함이 없는 것을 보증합니다. 제한된 평생 보증에는 LED, 하우징 및 렌즈가 포함됩니다. 충전식 배터리, 충전기, 스위치, 전자 장치 및 포함된 액세서리는 구매 증명서 있을 경우 2년 동안 보증됩니다. 정상적인 마모와 사고, 오용, 남용, 불완전한 설치 및 뇌해에 기인한 고장은 제외됩니다.

결함이 있는 것이 당사에 의해 밝혀지는 경우 당사는 이 제품을 수리하거나 교체해 드립니다. 상품성 또는 특정 목적에의 적합성에 대한 임의의 보증을 비롯하여 명시적이든 암시적이든 이는 유일한 보증입니다.

보증의 사본 전문은 www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties 사이트를 참조하십시오. 구매 증명을 위해 영수증을 보관하여 두십시오.

XPR-5592는 사용 승인을 받은 제품임

UL LISTED
E 467756
ID 4003544
ELECTRICAL SAFETY
INTRINSICALLY SAFE
SECURITE INTRINSEQUE

CE 2575
UK CA 0359

Bayco Products, Inc. XPR-5592
640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098
FLOODLIGHT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS
For use with Bayco Li-ion Battery Pack 5592-BATT only

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T4
CLASS II & III DIV1 GRPS E-G T135°C
CLASS I ZONE 0 GROUP IIC T4 Ga
⊕ II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
Ex ia op is IIC T4 Ga
DEMKO 19 ATEX 2169
UL22UKEX2429
IECEx UL 19.0013
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
5592-BATT
3.7V/Cell Li-ion
Um 10V



WARNING: Do not charge battery in a hazardous location
WARNING: Do not replace battery when an explosive atmosphere is present

ATENÇÃO – UTILIZAR SOMENTE BATERIAS BATT-5592.
ATENÇÃO – NÃO SUBSTITUIR A BATERIA QUANDO UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA PUDER ESTAR PRESENTE.
ATENÇÃO – NÃO RECARREGUE A BATERIA EM ÁREAS CLASSIFICADAS.

경고 - 본질안전

- 경고: 공인 Nightstick 5592-BATT 리튬이온 충전식 배터리 팩 또는 아래에 나열된 공인 일회용 배터리만 사용하십시오.
- 경고: 위험 분위기의 발화를 막으려면 위험한 환경에 있는 동안 배터리 칸을 개방하거나 제공된 어떤 배터리 팩도 교체하지 마십시오. 이 작업은 위험하지 않은 것으로 알려진 곳에서만 수행되어야 합니다.
- 경고: 위험 분위기의 발화를 막으려면 위험하지 않은 것으로 알려진 곳에서만 공인 Nightstick 5592-BATT 리튬이온 충전식 배터리 팩을 충전해야 합니다.
- 경고: 폭발 위험을 줄이려면 새 일회용 배터리를 한 일회용 배터리나 다른 제조사의 일회용 배터리와 혼용하지 마십시오.
- 경고: 부품 교체는 본질안전을 훼손할 수 있습니다.

본질안전에 대한 특별 지침

빛을 사용하려 하는 위험하거나 잠재적으로 위험하다고 알려진 장소의 경우 어떤 장소든 개인 안전을 위해 반드시 그곳의 평가 등급을 확인하십시오.

주의

- 충전기 입력은 12 VDC Max입니다.
- 충전식 리튬이온 배터리는 올바르게 사용 및 충전해야 합니다. 잘못된 사용은 중상, 화재 또는 사망의 원인이 될 수 있습니다.
- 직사광선을 받는 곳에 배터리를 방치하거나 더운 날씨에 차 안에 배터리를 보관하지 마십시오.
- 담수나 바닷물에 배터리를 노출하거나 배터리를 젖게 놔두지 마십시오.
- 단락을 유발할 수 있는 금속 물체와 함께 배터리를 보관하지 마십시오.
- 배터리가 이상한 냄새를 풍기거나, 열기가 느껴지거나, 변색되거나, 변형되거나, 어떤 식으로든 비정상적인 것 같은 경우 배터리 사용을 즉시 중단하십시오.
- 아이들 손에 닿지 않게 두십시오.

초기 사용

경고: 위험 분위기의 발화를 막으려면 위험한 환경에서는 이 제품을 충전하지 마십시오. 이 작업은 위험하지 않은 것으로 알려진 곳에서만 수행되어야 합니다.

처음 사용하기 전에 혹은 배터리가 새 것이거나 몇 달 동안 사용하지 않은 경우 XPR-5592를 완전히 충전하십시오. 최대 충전에 필요한 시간은 약 6-7시간입니다.

일상적인 사용

경고: 위험 분위기의 발화를 막으려면 위험한 환경에서는 이 제품을 충전하지 마십시오. 이 작업은 위험하지 않은 것으로 알려진 곳에서만 수행되어야 합니다.

- 제공된 Nightstick AC 또는 DC 어댑터만 사용하십시오. 최상의 성능을 위해 불빛이 희미해지기 시작할 때 XPR-5592를 충전하십시오.