



Instructions for Model 908 26 Watt Fluorescent Work Lights

INS-PZ908-12

Electrical Rating - 125 Volts 60 Hz

CAUTION - TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK AND FIRE - PULL PLUG WHEN SERVICING, CONNECTING/DISCONNECTING FROM THE LAMP OR WHEN RE-LAMPING - USE ONLY 13 WATT OR SMALLER BULB

CAUTION

DO NOT use in explosive atmospheres, near flammable liquids, or where explosion proof lamps are required.

DO NOT use in the proximity of vehicles or equipment when there is a risk of flammable liquids coming into contact with the hand lamp

DO NOT immerse in water

DO NOT use in areas where water can accumulate or in rain or mist

CAUTION: Risk of Electric Shock – For Light Duty Dry Location Use Only

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This product has a 3 prong polarized plug on the power cord. Do not attempt to bypass this safety feature by removing the round plug and defeat his safety feature. This plug will fit into a grounded outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, contact a qualified electrician. Never use with a two wire extension cord.

WARNING: NOT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS

CAUTION: DO NOT USE IN HAZARDOUS LOCATIONS AS REQUIRED BY THE CANADIAN ELECTRICAL CODE, PART I



OPERATION

Plug into 120 Volt 60 Hz polarized outlet. Notice the polarized plug and insert properly. Operate switch. Lamp may flash several times before lighting.

Some models have a 3-wire grounded outlet as a power source for electrical tools or other appliances not exceeding 6.4 AMPS. The outlet will also accept a two-wire polarized plug.

BULB REPLACEMENT

1. Disconnect the work light from electrical outlet.
2. Remove the lens cover screws located on each side at the top end of the lamp.
3. Pull the lens out and up to expose the bulbs.
4. Slide the bulb holder from around the bulbs. The bulbs will remain in the socket.
5. Grasping the bulb at the top, rock the bulb back and forth while carefully pulling up on bulb to remove and discard the old bulb.
6. Insert new bulb in socket and bulb holder. Be sure bulb is properly seated against the bulb-holder.
7. Slide the lens back into place until it snaps in place.

8. Align the holes in the lens with the holes in the side of the light. Replace the screws.
9. Restore power connection and test lamp by pressing the power switch

NOTE: Even new lamps will flash several times before lighting.

REPLACEMENT BULBS

Use PL-13 twin-tube fluorescent bulb.

ONE YEAR LIMITED CONSUMER WARRANTY

ONE YEAR LIMITED CONSUMER WARRANTY

This product is warranted to be free from defects to material and workmanship for a period of ONE YEAR from date of purchase. If defective, the product will be repaired or replaced. Contact your dealer and a customer representative will attempt to help resolve any issue. If directed, return the product along with proof of purchase to your dealer. Normal wear, damage due to abuse or mishandling or unauthorized repair is not covered. This warranty does not apply to accessories. This warranty gives you specific legal rights that vary from state to state.

Instructions Pour les Modèles 908 26 Watt Lampe de Travail Fluorescente

Caractéristiques électriques - 125 volts 60Hz

ATTENTION - POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ET INCENDIE - RETIRER LA FICHE LORS DE L'ENTRETIEN, CONNEXION / DECONNEXION DE LA LAMPE OU QUAND REMPLACEMENT DES LAMPES - UTILISER SEULEMENT 13 WATTS OU MOINS AMPOULE

ATTENTION

NE PAS utiliser des atmosphères explosives, près de liquides inflammables, ou lorsque des lampes antidéflagrantes sont nécessaires.

NE PAS utiliser à proximité de véhicules ou d'équipement quand il ya un risque de liquides inflammables entrent en contact avec la lampe de poche

Ne pas plonger dans l'eau

NE PAS utiliser dans les zones où l'eau peut s'accumuler ou dans la pluie ou le brouillard

ATTENTION: Risque de choc électrique - Pour la lumière endroit sec Duty Utilisez uniquement

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ce produit a une fiche à 3 broches polarisées sur le cordon d'alimentation. Ne pas essayer de contourner ce dispositif de sécurité en retirant le bouchon rond et la défilette de son dispositif de sécurité. Cette fiche dans une prise de terre une seule façon. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, contacter un électricien qualifié. Ne pas utiliser avec un cordon à deux fils d'extension.

ATTENTION: NE PAS UTILISER DANS DES ENDROITS DANGEREUX
ATTENTION: NE PAS UTILISER DANS DES ENDROITS DANGEREUX AS REQUIS PAR LE CODE ELECTRIQUE CANADIEN, PARTIE I

FONCTIONNEMENT

Branchez dans une prise polarisée de 120 V, 60 Hz. Insérez correctement la fiche polarisée.

Certains modèles ont une prise terre à 3 fils comme une source d'alimentation pour les outils électriques ou autres appareils ne dépassant pas 6,4 AMPS. La sortie sera également accepter une prise à deux fils polarisés.

AMPOULE DE RECHANGE

1. Débranchez la lumière du travail de la prise électrique.
2. Retirez les vis du capot lentilles situées de chaque côté à l'extrémité supérieure de la lampe.
3. Tirez sur la lentille de sortir et pour exposer les ampoules.
4. Faites glisser le support de l'ampoule à travers les ampoules. Les ampoules restera dans le socket.
5. Saisir l'ampoule au sommet, la roche de l'ampoule avant et en arrière tout en tirant doucement sur l'ampoule pour enlever et jeter la vieille ampoule.
6. Insérez la nouvelle ampoule dans la douille et support de l'ampoule. Soyez sûr ampoule est correctement placé contre le bulbe-titulaire.
7. Faites glisser la lentille de remettre en place jusqu'à ce qu'il s'encienche en place.
8. Alignez les trous dans la lentille avec les trous sur le côté de la lumière. Remplacez les vis.
9. Rétablissez la connexion d'alimentation et lampe de test en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation

REMARQUE: Même les ampoules neuves clignoteront à plusieurs reprises avant de s'allumer.

AMPOULES DE RECHANGE

Utilisez une ampoule fluorescente à deux tubes PL-13.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN AU CONSOMMATEUR

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période d'UN AN suivant la date d'achat. Si le produit est défectueux, ce dernier sera réparé ou remplacé. Contactez votre marchand, et un représentant tentera de résoudre votre problème. Si cela vous est demandé par le représentant, retournez le produit ainsi que la preuve d'achat à votre marchand. L'usure normale, les dommages causés par un usage abusif, un mauvais traitement ou une réparation non autorisée ne sont pas couverts. Cette garantie ne s'applique pas aux accessoires. Cette garantie vous donne certains droits qui varient d'un État à l'autre.

8. Alinee los orificios de la lente con los agujeros en el lado de la luz. Vuelva a colocar los tornillos.

9. Restaurar la conexión de la alimentación y la lámpara de prueba pulsando el interruptor de encendido

NOTA: A pesar de las nuevas lámparas parpadea varias veces antes de encender

BOMBILLAS DE REPUESTO

Use PL-13 de doble tubo tubo fluorescente.

GARANTÍA LIMITADA AL CONSUMIDOR POR UN AÑO

Se garantiza que este producto no presentará fallas de materiales ni fabricación durante un período de UN AÑO a partir de la fecha de compra. Si presentara alguna falla, el producto será reparado o reemplazado. Consulte a su distribuidor, y un representante de servicio intentará ayudarlo a resolver cualquier inconveniente. Si el representante se lo indica, devuelva el producto a su distribuidor junto con el comprobante de compra. Esta garantía no cubre el desgaste normal, los daños debidos al abuso, el uso inapropiado o las reparaciones no autorizadas. Esta garantía no cubre los accesorios. A través de esta garantía usted cuenta con derechos legales específicos que varían de estado a estado

Instrucciones Para Los Modelos 908 26 Watt Luces Fluorescente de Trabajo

Clasificación eléctrica - 125 voltios 60 Hz

ADVERTENCIA - PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS Y FUEGO - PULL ENCHUFE CUANDO SERVICIO, DE CONEXIÓN / DESCONEXIÓN DE LA LÁMPARA O AL VOLVER A LAMPING - UTILICE SÓLO 13 VATIOS O MÁS PEQUEÑO FOCO

PRECAUCIÓN

NO lo use en atmósferas explosivas, cerca de líquidos inflamables, o donde las lámparas a prueba de explosión son obligatorios.

NO lo use en la proximidad de vehículos o equipos cuando hay un riesgo de líquidos inflamables entren en contacto con la lámpara de mano

No lo sumerja en agua

NO lo use en áreas donde el agua se puede acumular o en la lluvia o la niebla

PRECAUCIÓN: Riesgo de descarga eléctrica - For Light lugar seco Deber uso exclusivo

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este producto tiene un enchufe de clavija polarizada 3 en el cable de alimentación. No intente pasar por alto esta medida de seguridad mediante la eliminación de la clavija redonda y la derrota de su función de seguridad. Este enchufe encajará en un tomacorriente de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma, póngase en contacto con un electricista calificado. Nunca utilice un cable de dos hilos de extensión.

ADVERTENCIA: NO PARA USO EN LUGARES PELIGROSOS

PRECAUCIÓN: NO UTILICE EN LUGARES PELIGROSOS QUE PRESCRIBE EL CÓDIGO ELÉCTRICO CANADIENSE, PARTE I

FUNCIONAMIENTO

Conectar a 120 voltios 60 Hz polarizado. Aviso de la clavija polarizada e insertar correctamente. Operar el interruptor. Lámpara puede parpadear varias veces antes de encender.

Algunos modelos tienen una salida de 3 cables a tierra como fuente de energía para las herramientas eléctricas u otros aparatos que no exceda de 6,4 amperios. La salida también aceptará un enchufe polarizado de dos hilos.

BOMBILLA DE REPUESTO

1. Desconectar la luz el trabajo de toma de corriente.
2. Quite los tornillos de la tapa del objetivo situado a cada lado en el extremo superior de la lámpara.
3. Tire de la lente hacia fuera y hacia arriba para exponer los bulbos.
4. Deslice el soporte de la bombilla de alrededor de los bulbos. Los bulbos se mantendrán en el zócalo.
5. Agarrar la bombilla en la parte superior, el rock de la bombilla de ida y vuelta, mientras que con cuidado tirando hacia arriba de goma para retirar y desechar la lámpara vieja.
6. Inserte la nueva bombilla en el zócalo y el soporte de la bombilla. Asegúrese de bulbo está bien asentada en contra de la bombilla del titular.
7. Deslice el lente en su lugar hasta que encaje en su lugar.